# **(光)** 株式会社**八光電機**

ヒーター専用アナログ温度コントローラー


# ファインサーモ Fー1 (100 V 専用) Fー3 (100/200 V用)

# 取扱説明書

お買いあげいただき、ありがとうございます。

お使いになる前に、この「取扱説明書」をお読みください。お読みになった後は、後日お役に立つ事もありますので、必ず保管してください。

- **F-1** 電源ランプ、ヒーター通電中ランプ付です。 センサーは交換できません。100V専用です。
- **F-3** 電源ランプ、ヒーター通電中ランプ、およびスイッチ付です。センサーは交換できます。100V用と200V用があります。



# 使用上のご注意とお願い

- このコントローラーはヒーター専用です。絶対に白熱ランプや、モーターなどに使わないでください。
- 過昇温防止器や漏電ブレーカーは付加しておりません。 安全のため、必ずこれらを具備した電源をご使用いた だくか、弊社製品の「電源開閉ボックス 15B」をご使用 ください。
- コントロールには有接点リレーを使用しております。 早いON ←→ OFFサイクルでのご使用は、リレー接点 の寿命を著しく短くする恐れがあります。(リレー接点 寿命は10万回以上[メーカーカタログ値]です)無接 点リレーを使用した姉妹品「デジタルファインサーモ DG2P」もございます。
- ●コントローラー出力に直接ヒーターを接続するタイプですので、電圧の低い時や、長いケーブル使用時では、ヒーターがONになると、電圧降下によりコントローラーが不安定になります。負荷時の電源電圧を確認してください。

- ◆本コントローラーは耐振構造ではありません。振動のない状態でで使用ください。
- ●ヒーターの負荷は必ず15A以下でご使用ください。(負荷が15Aを超える場合は姉妹品の「サーモシリーズ」をご使用ください)
- 強いノイズにより誤動作が起きることがあります。ノイズ 発生源から遠ざけたり、電源を変えるなどの措置を講 じてください。
- ●ご使用にあたり、火災事故防止、感電事故防止には十分 注意を払い、正しく取扱って下さい。
- ファインサーモー100V用製品を機器組み込み又は連続使用設備でご使用いただく際は、製品のコンセントプラグを切り離し、端子台等での接続をお勧めします。そのままご使用する際には、定期点検(1~2年を目安)を必ず実施し、プラグからの発熱、変形等が無いことを確認してください。発熱、変形等があるままご使用致しますと、火災の原因になります。

### 1. 本機を安全にご使用いただくために

本機には、安全に使用していただくために次のようなシンボルマークを使用しています。

⚠警告

取扱いを誤った場合に、「使用者が死亡または負傷する危険」の状態が 生じることが想定される場合。

⚠注意

取扱いを誤った場合に、「使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみが発生する危険 | の状態が生じることが想定される場合。

# ⚠警告

●絶対に分解・改造をしない。

火災、感電、故障の原因になります。



●引火性ガス雰囲気中で使用しない。

爆発・火災の原因になります。



●指定のセンサー以外は使用しない。

指定のセンサー以外の物を使用すると火災・感電・故障の原因になります。



●内部に液体や金属類などを入れない。

火災・感電・故障の原因になります。



●濡れた手での操作は絶対に行わない。

感電の原因になります。



●入出力電線の接続は圧着端子で確実 に締め付ける。

守らないと、火災・感電の原因になります。




# ⚠注意

●次のような時は使用しない、火災・感電の原因になります。



・腐食ガス雰囲気で使用する場合。

- ・雰囲気温度−10℃以下で使用する場合。
- ・雰囲気温度50℃以上で使用する場合。
- ・風呂等の高湿度雰囲気で使用する場合。
- ・蒸気・水滴がかかる場所。



コントローラーに水がかかり、そのま ま使用すると感電・漏電の原因になり ます。



●屋外では使用しない。

本製品は屋内専用です。屋外での使用はできません。



●センサーの接続、入出力の配線は電源 を切ってから行う。

守らないと、感電の原因になります。



●表示の電源電圧以外で使用しない。

火災・感電の原因になります。




### 2. 主な仕様

ファインサーモは、投げ込みヒーターやカートリッジヒーター等を接続し、手軽に温度調節ができる、ヒーター専用のコントローラーです。


品	品 名		名	F - 1		F - 3			
型			番	FFC0150	FFC0110	FFC1050	FFC1100	FFC2050	FFC2100
温度	設定	範囲	$(\mathbb{C})$	0~50	0~100	0~50	0~100	0~50	0~100
入	カ	電	E E AC1			100V		AC200V	
最	大	負	荷		1.5kW (扣	氐抗負荷)		3 kW (担	抗負荷)
制	御	方	式	ON/OFF制御					
セ	ン	サ	-	専用サーミスター付き		専用サーミスター(別売り)			
出力接点寿命 10万回以上(メーカーカタログ値)									
使	用	環	境	- 10 ~ 50 ℃ (湿度85%以下)但し結露しないこと					
外	形	寸	法	87 (W) × 122 (H) × 55 (D)					


# 3. 各部の名称





- ②温度設定ツマミ ……制御したい温度の目盛りに ▲ 印を合わせます。
- ③電源ランプ・・・・・・・電源が入力されると点灯します。
- ④ **ヒーター通電中ランプ**…ヒーターに電源が出力されると 点灯します。
- ⑤ 負荷コード………ヒーターに接続します。
- **⑥電源コード**……電源に接続します。
- ①**電源スイッチ ……ON** で電源ランプが点灯します。 (F-3 のみ)
- **⑧ センサー ……**専用のセンサーを接続します。 (F-3 のみ、F-1 は組み込み品)

# 4. 接続例









標準品以外のセンサーについても承っておりますので、ご相談ください。

### 5. 操作方法

#### F-1

#### 【電源のON/OFF】

電源スイッチはありません。コンセントの抜き差し、またはコンセント先のブレーカーで行います。電源電圧が印加されると電源ランプが点灯します。

#### 【温度設定】

温度設定ツマミの▲印を、目的の温度目盛りに合わせてください。その温度でON/OFF制御されます。

ヒーターに電源出力しているときは、ヒーター通電中 ランプが点灯します。

#### 【センサー】

センサー付きです。そのままご使用ください。

#### F-3

#### 【電源のON/OFF】

電源スイッチでON/OFFします。スイッチONで電源ランプが点灯します。

#### 【温度設定】


温度設定ツマミの▲印を、目的の温度目盛りに合わせてください。その温度でON/OFF制御されます。ヒーターに電源出力しているときは、ヒーター通電中ランプが点灯します。

#### 【センサー】

センサーは別売りです。F-3用サーミスタより選定して、別途ご購入ください。

#### ■F-3用サーミスタの適用

F-3型番	温度調節範囲	サーミスタ型番(タイプ)	ピンプラグの色	
FFC1050 FFC2050	0∼50℃	HFC1100 (H-1) HFC2100 (H-2)	黒	
FFC1100 FFC2100	0~100℃	HFC3100 (H-3)		



# 6. 異常の原因と処置

異常	原   因	処 置	
コンセントを差し込んでも (F-1)、	電気が来ていない。	入力電源コードの接続の確認。	
電源スイッチを入れても (F-3)、緑色		ブレーカースイッチの確認。	
の電源ランプが点灯しない。	電源ランプの故障。	部品の交換。	
	短絡保護回路が働いた。	本体の交換。(修理不可)	
温度調節ができない。	温度設定ダイヤルの故障。	部品の交換。	
赤色の運転ランプが長時間たっても点	温度センサーのはずれ。	指定の位置にセンサーを挿入。	
滅しない。	ヒーターの断線。	ヒーター交換。	
	リレーの故障。	部品の交換。	
	温度センサーの断線。	温度センサーの交換。	

# アフターサービス

○ご不明の点がありましたらお買い求めの販売店または、別紙「支店・営業所・販売会社所在地一覧」をご覧の上、 お近くの(株)八光電機へご相談ください。



〒389-0806 長野県千曲市大字磯部 1486 / ホームページ www.hakko.co.jp